# WP1250C

**4 3/4" STANDARD DEPTH COVER**

CUBIERTA DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 120.65 mm

COUVERCLE DE PROFONDEUR RÉGULIÈRE 120,65 mm

www.intermatic.com

3.50

1.32

1.08

5.25

1.13

INTERMATIC

# Flexi-Guard WP1250C

## In-Use Weatherproof Receptacle Cover

- Cord opening 3/4" wide x 1-5/16" high
- Includes six patented rotating inserts: Duplex, GFCI, Toggle/2 rounds 1-3/8", 1-5/8"

**Protection for Single Gang Applications**
**Meets 2008 NEC 406.8 (B)(1) code**

## Cubierta protectora de receptáculo contra la intemperie en uso

- Abertura de cable 3/4" de ancho x 1-5/16" de alto
- Incluye seis piezas giratorias patentadas: doble, GFCI, para interruptor de palanca/2 interruptores redondos 1-3/8", 1-5/8"

## Couvercle étanche pour prise active

- Ouverture du cordon largeur 3/4 po x hauteur 1 5/16 po
- Comprend six garnitures isolantes tournantes brevetées : double, disjoncteur, bascule/2 rondes 1 3/8", 1 5/8"

**4 3/4" DEPTH**

**PROFUNDIDAD 120.65 mm**

**PROFONDEUR 120,65 mm**

70 Configurations, One Cover

Configuraciones, una cubierta

Configurations, un couvercle

ENCLOSURE TYPE 3R

156--01581

0 78275 07271 8

**Insert Design**
US Patent #5 280 135
Canadian Patent #2 073 932

©2009 INTERMATIC, INC.
SPRING GROVE, IL 60081
MADE IN MEXICO

If within the warranty period specified, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will replace it free of charge. This warranty is extended to the original household purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to: (a) damage to units caused by accident, dropping or abuse in handling, acts of God or any negligent use; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (c) units not used in accordance with instructions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear; (f) transit damage, initial installation costs, removal costs, or reinstallation costs.
INTERMATIC INCORPORATED WILL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION AS THE "WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased, or (b) completing a warranty claim on line at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated Customer Service 7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698 815-675-7000 http://www.intermatic.com

3.50

1.32

1.08

5.25

1.13

## LIMITED ONE YEAR WARRANTY
## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

**⚠ WARNING**

**Risk of fire or electrical shock.** Turn off the power at circuit breaker before installation. Do not use this product if the wrong cord port(s) is removed.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de incendio o descarga eléctrica.** Corte el suministro eléctrico del interruptor de cortacircuitos antes de comenzar la instalación. No use este producto si se quitan los puertos de cable incorrectos.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque d'incendie ou de choc électrique.** Couper le courant au disjoncteur avant l'installation. Ne pas utiliser cet article si le ou les mauvais ports de cordon ont été supprimés.




**Installation Instructions**
1. For new construction, install device in approved junction box per device manufacturers instructions.
2. Select proper device insert. If necessary, modify toggle/single receptacle insert for appropriate device. (1)
3. Snap insert into base.
4. The base should be installed on a smooth, flat surface. To ensure a weatherproof seal on surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicon caulk should be placed between the gasket and mounting surface. (2)
5. Secure base onto device or junction box using device screws or box screws provided (2)

**Instrucciones de instalación**
1. Para una nueva construcción, instale el dispositivo en una caja de empalme aprobada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo.
2. Seleccione la pieza del dispositivo adecuada. Si es necesario, cambie la pieza del receptáculo ya sea para interruptor simple o de palanca para el dispositivo adecuado. (1)
3. Encaje la pieza a la base.
4. La base se debe situar en una superficie plana y nivelada. Para garantizar la selladura a prueba de intemperie sobre superficies como el ladrillo o los rodapiés de madera, es necesario colocar un cordón de 1/4" pulg de pasta de silicona no endurecedora entre la junta y la superficie de montaje. (2)
5. Asegure la base al dispositivo o caja de empalme usando los tornillos del dispositivo o los tornillos de la caja incluidos. (2)

**Directives d'installation**
1. En cas de nouvelle construction, installer le dispositif dans une boîte de connexion approuvée selon les directives du fabricant du dispositif.
2. Choisir la garniture isolante appropriée au dispositif. Si nécessaire, modifier le bouton ou la garniture isolante de prise simple en fonction du dispositif. (1)
3. Engager la garniture isolante dans la base.
4. La base doit être placée sur une surface lisse et plate. Pour obtenir une bonne étanchéité sur des surfaces telles que la brique ou les lambris de cèdre, un bourrelet d'un 1/4 po de mastic non durcissant au silicone doit être placé entre le joint et la surface de montage. (2)
5. Fixer la base au dispositif ou à la boîte de connexion à l'aide des vis du dispositif ou de celles fournies avec la boîte. (2)




Si, au cours de la période indiquée, ce dispositif présente une défectuosité de matériel ou de fabrication, Intermatic Incorporated remplacera le dispositif sans frais. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur domestique original et elle est incessible. Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dommages causés aux dispositifs par un accident, chute ou mauvaise manipulation, catastrophe naturelle ou utilisation négligente; (b) aux dispositifs qui ont été réparés de façon non autorisée, ouverts, démontés ou modifiés; (c) aux dispositifs qui ne sont pas utilisés conformément aux directives; (d) aux dommages dépassant le prix du produit; (e) à la finition de l'une des parties du dispositif, telle que la surface ou les dommages causés par le temps, car ceci est considéré comme de l'usure normale; (f) aux dommages causés par le transport, aux coûts d'installation initiale, aux coûts de démontage ou de remontage.
INTERMATIC INCORPORATED NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, CETTE LIMITATION OU EXCLUSION PEUT DONC NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET LA GARANTIE DE CONFORMITÉ À UNE FIN PRÉCISE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS N'ACCEPTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. DANS TEL CAS, LA LIMITE PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.
Si un service de garantie est disponible par (a) retour du produit au revendeur auprès duquel l'unité a été achetée, ou (b) remplissant un formulaire de réclamation de garantie en ligne sur www.intermatic.com. Cette garantie est offerte par : Intermatic Incorporated 7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698 815-675-7000 http://www.intermatic.com.